

## 輕鬆保養輪胎六步驟

1

### 確實檢查胎壓外觀：

確認輪胎外觀沒有不正常磨損，以及胎壓是否正常

2

### 溝深不夠立即換胎：

若胎面溝深磨損至磨耗指標時，應立即更換，以維持良好抓地力  
(溝深不得低於1.6mm)

3

### 避免撞擊障礙物：

隨時注意前方路況，避免輪胎遭受撞擊導致胎體結構受損

4

### 車輪定位務必準確：

定期檢查車輪定位，避免影響車輛的操控性能

5

### 切記落實輪胎調位：

每一萬公里至少調動一次輪胎，當有異常磨損時應提早調胎

6

### 新胎優先安裝後軸：

換胎時，將新的輪胎安裝在汽車後軸