

行車遇爆胎 保命6應變

急速爆胎，如何應變？



- 1 不可急踩煞車
- 2 應放開油門減緩速度
- 3 抓緊方向盤
- 4 啟動危險警告燈
- 5 讓車輛逐漸滑至路肩
- 6 藉由車體摩擦護欄減緩速度

為何不能緊急煞車？

爆裂時胎內空氣迅速洩漏
輪胎和輪圈鬆動
煞車迫使輪圈停止轉動
嚴重損傷到輪胎，脫離輪圈
車身傾斜加大，易造成翻車事故